INFINITI

※1バッテリーを2個使用

FX45		
2003	V6 3.5L	
I35		
2004	V6 3.5L	
2003	V6 3.5L	
2002	V6 3.5L	
J30		
1997-93	V6 3.0L	
M30		
1992	V6 3.0L ex.Convertible	
1991-90	V6 3.0L	
M45		
2006	V8 4.5L	
2004	V8 4.5L	
2003	V8 4.5L	
Q45		
2006	V8 4.5L	
2005-04	V8 4.5L	
2003-02	V8 4.5L	
2001	V8 4.1L	
2000-97	V8 4.1L	
1996-90	V8 4.5L	